



CALIFORNIA ACCESS™

# KORERO

WIRELESS GAMING KEYBOARD CA1424 KORERO

QUICK GUIDE  
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

## SPECIFICATIONS

Model	CA-1424 Korero
Keyboard type	membrane
Key movement range	4 mm
Number of keys	87 (TKL layout)
Type of backlight	True RGB
Wireless interface	2,4 GHz
Additional cabel	USB to USB-C (1,5 m)
Dimensions	370×150×30 mm
Weight	760 ±5 g
Rating	DC 3,7V/100mA (LED on)
Keys durability	10 M cycles
Dedicated software	no
Box contents	keyboard, Quick Guide

## SPECYFIKACJA

Model	CA-1424 Korero
Rodzaj klawiatury	membranowe
Skok klawisza	4 mm
Liczba klawiszy	87 (bez numerycznej)
Rodzaj podświetlenia	True RGB
Interfejs bezprzewodowy	2,4 GHz
Dodatkowy kabel	USB do USB-C
Wymiary	370×150×30 mm
Waga	760 ±5 g
Klasyfikacja prądowa	DC 3,7V/100mA (LED wł.)
Wytrzymałość klawiszy	10 milionów cykli
Dedykowane oprogramowanie	brak
Zawartość opakowania	klawiatura, instrukcja

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

This device is made of high quality recyclable materials and must not be disposed of as unsorted municipal waste. Symbol: „crossed bin” indicates that this product must not be disposed of with household waste. Buyer is responsible for delivering used equipment to the assembly station for disposal. Collecting and disposal of electronic equipment is designed to protect the environment and human health.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Niniejsze urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów i może zostać poddane recyklingowi. Zużytego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Symbol: „przekreślony kosz” oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia.

Komputronik S.A. w restrukturyzacji  
ul. Wołczyńska 37  
60-003 Poznań, Polska  
Manufactured in PRC



RoHS



ca.pl



/CA4PRO



/CaliforniaaccessPI

## **TRYB RGB**

---

1. FN+1 kolorowy tryb stopniowego przepływu kolorów (domyślnie po włączeniu zasilania)
2. FN+2 kolorowy tryb skokowej zmiany kolorów
3. FN+3 tryb oddychania 7-kolorowy
4. FN+4 7 grup monochromatycznych i mieszanych gradientów widma światła
5. FN+5 7 grup przełączania monochromatycznego + mieszanego koloru (naciśnij kilkakrotnie, aby przełączyć).

## **STEROWANIE**

---

- FN+ "strzałka w górę" (zwiększenie jasności LED)
- FN+ "strzałka w dół" (zmniejszenie jasności LED)
- FN+ "strzałka w lewo" (LED Zmniejszona prędkość oddechu)
- FN+ "strzałka w prawo" (LED Przyspieszenie oddechu)

W celu sparowania bezprzewodowego wciśnij ESC+K, zacnie migać dioda, podłącz odbiornik USB, migotanie ustanie, produkt został sparowany, a zasięg bezprzewodowego odbioru będzie wynosił max.8m.